

Projeto 2 – DHCP


06 computadores

- 1 Switch
- 1 Roteador (Modelo 2911)
- 1 Servidor DNS


Configurar a faixa de IP na porta do roteador Faixa de rede: 10 (192.168.10.1)

Utilizando o aplicativo Cisco Packet Tracer

- 1. Abra o aplicativo Packet Tracer
- **2.** Insira os itens necessários para a montagem da rede e conecte todos eles com o cabo de rede



- **3.** Clique sobre o roteador
- **4.** Clique em CLI e vamos começar a configurar a faixa de IP desse roteador




5. Na tela acima, a interface de comando pergunta se queremos iniciar com a Caixa de Configuração, escreva: **no (não em inglês)** e pressione o Enter 2 x

Digite os seguintes comandos:

- **6.** en (**pressione Enter**)
- 7. configure term (pressione Enter)
- 8. interface gigabitethernet 0/0 (pressione Enter)
- **9.** ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 (**pressione Enter**)
- 10. no shutdown (pressione Enter)

Ficará assim a tela:




Pode fechar a tela acima. O roteador está configurado para 2 redes diferentes.


Agora teremos que configurar o Servidor para serem distribuídos automaticamente IPs para os PCs.

- 11. Clicar sobre o Servidor
- **12.** Clicar em Desktop/ IP Configuration
- 13. Digitar como mostra a tela abaixo:






14. Clicar na guia **Services** e preencher como mostra a imagem abaixo:



15. Clicar no botão Save desta tela

Pronto! Configurado o Servidor. Agora ele fará automaticamente a distribuição de IPs para os dispositivos na rede.

- **16.** Fechar a janela.
- 17. Clicar sobre cada PC e ative o DHCP



- **17.1.** Clicar sobre o PC
- **17.2.** Clicar em Desktop
- **17.3.** Marcar em DHCP.

Tudo pronto e configurado!

Projeto realizado!!!