Projeto 3

7 computadores

3 laptop

1 Roteador WI-FI

Configurar o endereço IP para os dispositivos Faixa de rede: 192.168.70.2 em diante.


Todos os dispositivos deverão se conectar via WI-FI

Utilizando o aplicativo Cisco Packet Tracer

- 1. Abra o aplicativo Packet Tracer
- **2.** Insira os itens necessários para a montagem da rede

Siga os passos a seguir:

2.1. Insira um Roteador WI-FI (use o modelo WRT300N)




Faça as seguintes configurações no Roteador:

2.2. Clique sobre o roteador, abrirá a tela abaixo:



2.3. Clique na 3ª guia **GUI**, mostrará a tela seguinte: (**G**raphical **U**ser Interface)



2.4. Mude a faixa de IP, repare que está **192.168.0.1**, troque o n° 0 pelo n° 70 que é a faixa de rede para este projeto, ou seja, ficará assim: **192.168.70.1**

Nessa mesma tela, abaixo mostra o seguinte:



DHCP Server: a opção **Enabled** deve estar marcada.

Start IP Address: Informa como ficará o nº IP do primeiro dispositivo a ser conectado por este roteador, 100,101, 102 e assim por diante, mas modificaremos para que o próximo dispositivo seja o 2, 3,4 e assim por diante. Então é só mudar o 100 para o nº 2



Maximum number of Users: Quantidade máxima de usuário que poderão ser conectados por este roteador. Podemos mudar para o nº desejado, exemplo: 10.

2.5. Vá para o final da tela e clique em **Save Settings(Salvar Configurações)**



Observação: É necessário SEMPRE salvar as alterações em cada página modificada, ok.



2.6. Clicar na Guia Wireless (vamos configurar o acesso WI-FI)



- 2.7. (Wireless >> Basic Wireless Settings) mudaremos apenas o nome da rede Netword Name (SSID), o nome colocado aqui é o nome que aparecerá quando alguém procurar por uma rede WI-FI. Use como nome da rede: Lab23
- **2.8.** Vá para o final da tela e clique em **Save Settings(Salvar Configurações)**



Observação: É necessário SEMPRE salvar as alterações em cada página modificada, ok.

2.9. Clique na sub Guia c Wireless Security para habilitar o (Security Mode) Modo de segurança, nesse caso, usaremos o WPA2 Personal



2.10. Ao ativar o Modo de Segurança, poderemos colocar uma senha que deve ter entre 8 e 63 caracteres. Use a seguinte: **12345678**



2.11. Vá para o final da tela e clique em Save Settings(Salvar Configurações)



Observação: É necessário SEMPRE salvar as alterações em cada página modificada.


ROTEADOR configurado:

Nº de IP e habilitado DHCP; Nome e senha para a rede WI-FI.

Agora vamos acrescentar os demais dispositivos.


RECOMENDAÇÃO:

Precisaremos fazer configurações em cada PC e Laptop para que entrem na rede WI-FI **Lab23**, para facilitar, coloque apenas 1 PC e 1 Laptop



Agora vamos configurar esse PC e o Laptop Clique sobre o PC, abrirá a seguinte tela:

Sena Administrador de Redes de Computadores




- **2.12.** O PC está ligado e precisamos desligá-lo para fazer a troca da Placa de Rede (via cabo) para a placa de rede Wi-Fi (só apertar o botão vermelho na frente, veja que a luz amarela se apaga).
- **2.13.** Desça na imagem e verá a placa de rede



Mostra 2 portas. A 1ª é a placa de rede que pode ser removida do PC. Só clicar em cima dela e arrastar para fora do PC e soltar.


Agora clique sobre a placa de rede WI-FI (tem o desenho de uma antena) e leve para o espaço onde estava a placa anterior.



Pronto. Agora ligue o PC.


Agora vamos configurar este PC para acessar a rede Wi-Fi **Lab23**

2.14. Clicar na 2ª guia **Config** >> **Wireless0**, mostrará a seguinte tela:




- **2.15.** Em SSID coloque o nome da Rede: Lab23
- **2.16.** Marque a opção WPA2-PSK (rede mais segura)
- **2.17.** Digite a mesma senha configurada no roteador: 12345678

Já está conectado. **Não tem botão para** salvar. Pode fechar essa tela e verá que o PC já se conectou no Roteador



Agora faremos o mesmo procedimento para o Laptop.



Agora e só adicionar os outros PCs, são 7 PCs e 3 Laptops ficam assim:

